### FRENCH

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité, notamment les suivantes. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette tondeuse de finition Andis.

# **AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution et de blessure:

- Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
- 3. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser des lames ou des guides de coupe brisés ou endommagés.
- Attention : Mettre les piles au rebut de la façon appropriée. Ne pas les incinérer, car elles pourraient exploser.
- 5. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser des lames ou des quides de coupe brisés ou endommagés.
- Ne pas immerger la tondeuse dans l'eau. Enlever les poils qui adhèrent à la lame à l'aide d'une brosse à soies souples.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS CET APPAREIL EST CONÇU À DES FINS PERSONNELLES SEULEMENT

## **MODE D'EMPLOI**


### **PILES**

La tondeuse sans fil est alimentée par deux piles AA, non comprises. Insérer les piles de la façon illustrée à l'intérieur de la tondeuse.

Deux piles AA sont requises.

**NE PAS UTILISER** des piles usées avec des neuves.

**NE PAS MÊLER** les piles alcalines, les piles standard (au carbone-zinc) et les piles rechargeables (au nickel-cadmium).



#### MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES

Il est possible que les piles contiennent des métaux lourds tels que le mercure, le plomb, le cadmium et le nickel, qui peuvent nuire à l'environnement s'ils sont mis au rebut de manière incorrecte. Retirer les piles vides de l'appareil et mettre au rebut de manière appropriée. Certaines villes ont des programmes de recyclage ou de collecte de piles – contacter la mairie pour se renseigner sur les pratiques locales en vigueur.

## **ENTRETIEN**

LAMES : Lorsque la coupe est terminée, mettre l'interrupteur à la position Arrêt et retirer le quide de coupe (le cas échéant). Nettoyer délicatement les lames à l'aide de la brosse fournie avec la tondeuse. Pour les meilleurs résultats, appliquer au besoin une goutte d'huile pour tondeuses Andis sur la lame. Les roulements du moteur sont à graissage permanent – ne pas les lubrifier. Manipuler les lames avec précaution. Éviter de les heurter ou de s'en servir pour couper un matériau sale ou abrasif. Pour éviter d'endommager les piles et l'appareil, ne pas utiliser la tondeuse sous la douche ou dans la baignoire. Sauf pour les mesures d'entretien décrites dans ce mode d'emploi. tout entretien doit être confié à Andis ou à un centre de réparation agréé par Andis. Pour le centre de SAV le plus proche, consulter le site www.andis.com ou contacter notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada).

#### MANUFACTURER'S 60 MONTH LIMITED WARRANTY

Andis warrants this product to the original purchaser against defective material or workmanship for five years from purchase date. All implied warranties are also limited to five years. If this Andis product fails to operate properly under normal household use conditions within the warranty period because of defect in workmanship or material, Andis will replace or repair the unit without cost to consumer for parts and abor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to: Andis, 1800 Renaissance Blvd, Sturtevant, WI 53177. In Canada please call: 1-800-335-4093. Attach a letter describing the nature of the problem. Due to foreign matter sometimes found in hair, clipper blades or resharpening of blades are not subject to this warranty. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion and material or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

ased

To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada)

#### GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 60 MESES

Andis garantiza al comprador original que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante cinco años a partir de la fecha de compra. Todas las garantias implicitas también están limitadas a cinco años. Si este producto Andis no logra operar correctamente bajo las condiciones de uso manda en el hogar dentro del periodo de garantia debidio a defectos en la mano de obra o a los materiales. Andis reemplazará o reparará la unidad sin costo alguno al consumidor por piezas de requesto y mano de obra. El producto defectuoso debe ser devuelto junto con el comprobante de compra a cualquiera de las estaciones de servicio autorizado de Andis o a. Andis, 1800 Renaissance Bivid., Sturtevant, WI 53177 EEUJ, o en Canadá a: 1-00-335-4993. Adjunte una carta que describa la naturaleza del problema. Debido al material extraño que a veces se encuentra en el pelo, la garantía no cubre las cuchillas ni su realiado. Andis no será responsable por el costo de reparaciones o alteraciones hechas por cualquier otra persona, agencia o compañía, ni por darso incidentales o consecuenciales de ningín tipo, ni por el costo de accessorios no autorizados. Es posible que algunos estados no permina la exclusión de la limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso en particular.

Para encontrar una de las estaciones de servicio autorizado de Andis cercana a su localidad, visite www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (E. UIL) o 1-800-335-4093 (Canadá)

#### GARANTIE LIMITÉE DE 60 MOIS DU FABRICANT

Andis garantit ce produit à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de tabrication pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat. La durée de toute garantie implicite se limita usus à cinq ans. SI, pendant la période de garantie, ce produit Andis ne fonctionne pas correctement sous des conditions d'utilisation domestique normales, par suite d'un détaut de tabrication ou de mafériau, Andis le réparera ou le remplacera sans frais de matériau ni de fabrication pour l'acheteur. L'appareil défectueux doit être retourné par colis postal assuré, accompagné de la preuve d'achat à n'importe que centre de réparation agréé par Andis ou à Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Au Canada, veuillez composez le : 1-809-0353-4093. Joindre à l'envoi une lettre décrivant la nature du problème. En raison des substances étrangères que peuvent contenir les cheveux, les lames et leur aiguisage ne sont pas couverts par la garantite de cinq ans. Andis ne remboursera pas le coût des réparations ou modifications efféctuées par toute autre personne, agence ou société. Andis n'est responsable ni des dommages indirects ou accessoires, quelle qu'en sot la nature, ni del l'utilisation d'accessoires non autorisés. Certains États n'autorisant pas la limitation ou l'exclusion qui précède ne s'applique pas dans votre cas.

Date d'achat

Modèle

Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www.andis.com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada)

## KEEP THIS FOR YOUR RECORDS GUARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

#### **Andis Company**

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177 1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093 info@andisco.com www.andis.com <u>andis</u>

### **USE AND CARE**



## MODEL BTB

Item pictured may differ from actual product El artículo ilustrado puede diferir del producto real Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations – you just went First Class when you bought this Andis product. Careful workmanship and quality design have been the hallmarks of Andis products since 1922.

¡Felicidades! Al adquirir este producto Andis, usted ha hecho una compra de primera clase. Trabajo esmerado y diseños de calidad han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

Form #23687 Rev. A © 2010 Andis Company, USA Printed in China

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: **Read all instructions before using this Andis Trimmer.** 

## WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
- 2. Do not use attachments not recommended by Andis.
- 3. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb as injury may occur.
- 4. **Caution**: Dispose of used batteries properly. Do not incinerate; batteries may explode if overheated.
- 5. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as injury to the skin may occur.
- 6. Do not use immerse trimmer in water. Use a soft bristled brush to remove any hair from blade.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE

## **OPERATING INSTRUCTIONS**

#### **BATTERIES**

Your cordless trimmer uses two "AA" batteries (not included). Insert batteries as shown on inside of trimmer.

Requires two AA batteries.

**DO NOT MIX** old and new batteries.

**DO NOT MIX** alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.



#### PROPER BATTERY DISPOSAL

Batteries may contain heavy metals such as mercury, lead, cadmium, and nickel, which can be harmful to the environment when improperly disposed of. Remove dead batteries from the unit and dispose of properly. Some communities offer recycling or collection of batteries – contact your local government for disposal practices in your area.

## **USER MAINTENANCE**

**BLADES:** When trimming is complete, slide on/off switch to off position and remove the trimming comb (if being used). Lightly brush out blades with the blade cleaning brush provided. For best results put a drop of Andis clipper oil on the blade when necessary. Motor bearings are permanently lubricated-do not attempt to oil. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material. Do not use while bathing or in the shower, as damage to batteries and product may occur. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis Authorized Service Station. To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada).

#### SPANISH

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un artefacto eléctrico, siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas, que incluyen la siguiente: Lea todas las instrucciones antes de usar esta recortadora Andis.

# **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

- Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- 2. No utilice accesorios no recomendados por Andis.
- 3. No utilice este artefacto con una hoja o peine dañado o roto, ya que esto podría producir lesiones.
- 4. **Precaución**: Deseche correctamente las baterías usadas. No las incinere; las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- No utilice este artefacto con una hoja o peine dañado o roto, ya que podrían ocurrir lesiones a la piel.
- No sumerja la recortadora en agua. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar cualquier resto de pelo de la hoja.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

ESTE ARTEFACTO ESTÁ DESTINADO PARA USO EN EL HOGAR

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN BATERÍAS

Su recortadora inalámbrica utiliza dos baterías "AA" (que no se incluyen). Inserte las baterías tal como se muestra en el interior de la recortadora.

Requiere 2 baterías AA.

NO MEZCLE baterías viejas y nuevas.

**NO MEZCLE** baterías alcalinas, estándar (de carbono y zinc) o recargables (de níquel y cadmio).

#### ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS Baterías

Las baterías pueden contener metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y níquel, que pueden perjudicar el medio ambiente cuando se eliminan de manera inadecuada. Saque las baterías agotadas de la unidad y elimínelas adecuadamente. Algunas comunidades ofrecen el reciclaje o la recolección de baterías; comuníquese con el gobierno de su localidad para informarse sobre las prácticas de desecho de su área.

# MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

**HOJAS**: Una vez finalizado el recorte, deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado, y quite el peine de recorte (en caso de usarlo). Cepille ligeramente las hoias con el cepillo para limpieza de las hoias, provisto. Para lograr resultados óptimos, vierta una gota de aceite para recortadoras Andis en la hoja, cuando esto resulte necesario. Los coiinetes del motor están lubricados de manera permanente – no intente engrasarlos. Las hojas deben manipularse con sumo cuidado y nunca deben golpearse ni usarse para cortar material sucio o abrasivo. No utilizar al darse un baño de tina o con regadera, va que pueden ocurrir daños a las baterías y al producto. No debe realizarse ningún tipo de mantenimiento que no sea el mantenimiento recomendado en este manual, salvo por Andis Company o por una Estación de Servicio Autorizado de Andis. Para encontrar una Estación de Servicio Autorizado cercana a su localidad, visite www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá).